



Informatiekaart WV

De aanwijzingen geven aan in welke delen van het elektriciteitsnet gewerkt mag worden. Op hoofdlijnen is hierna benoemd het werkgebied van de aanwijzing. In de BEI BLS is het verder uitgewerkt.

Vervolgens de aandachtspunten voor jouw veiligheid met daarna een overzicht met de verdeling van de aanwijzingen over de VWI's. In de VWI staat in detail de beschrijving van de activiteiten met de specificatie RO, DO en GO.

Aanwijzing	Werkgebied
WV _{LS} distribute	WV en opdrachtgever voor activiteiten in stations, netkasten en netten
WV _{LS} netten	WV en opdrachtgever voor alle activiteiten in LS-netten
WV _{LS} nietmontage	WV en opdrachtgever voor alle montage-activiteiten in LS-netten (bedieningshandelingen alleen in aansluitkasten)
WV _{LS} meterkast	WV en opdrachtgever voor alle activiteiten in de LS-meterkast (bedieningshandelingen alleen in aansluitkasten)
WV _{LS} TR	WV en opdrachtgever voor alle activiteiten in voor LS-bedrijfsinstallaties in het domein Transport

Aandachtspunten voor de veiligheid

- Als Werkverantwoordelijke mag je werkzaamheden zonder opdracht uitvoeren.
- Je hebt de verplichting om meldingen van ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties verder binnen je organisatie te bespreken en eventueel maatregelen treffen.
- Uitvoerenden mogen niet werken zonder raamopdracht of werkplan. Zij moeten zich houden aan de opdracht. Bespreek de opdracht met de uitvoerenden en overtuig je ervan dat zij begrijpen wat het werk inhoudt en welke veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen.
- Controleer op de werkplekken regelmatig of de veiligheidsinstructies worden opgevolgd. Grijp in als dat niet voldoende gebeurt.

De regels voor jou en uitvoerenden vind je hieronder kort weergegeven. Leef ze na en zie erop toe dat uitvoerenden dit ook doen.

- Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Werk daarom nooit in de gevarenszone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.
- Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je Operationeel Installatie Verantwoordelijke en je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je Operationeel Installatie Verantwoordelijke.

Deze instructiekaart bevat alleen instructies die door Netbeheer Nederland zijn opgesteld, en dus géén bedrijfsinterne instructies



Informatiekaart WV

Onderstaand overzicht geeft alleen aan welke VWI voor wie bestemd is. In de VWI en de BEI BLS staat in detail welke werkzaamheden daarbij horen.

Met opmerkingen [GG1]: BEI-BLS wijziging 2026-9

VWI's		WV/Gemant	WV/Gemant	WV/Gemant	WV/Gemant	WV/Gemant
ALGEMEEN						
-	Assisteren	X	X	X	X	X
-	Toezicht houden	X	X	X	X	X
E-04	Een LS-netdeel in en uit bedrijf nemen en veiligstellen	BBH SBH UBH	BBH SBH UBH	BBH SBH UBH	BBH SBH UBH	BBH SBH UBH
Meting en beproeving						
E-10	Een LS-kabel meten of beproeven	X	X	X		X
E-11	Een LS-kabel selecteren	X	X	X		X
E-12	Kabelzoek-apparatuur plaatsen of verwijderen	X	X	X		X
E-13	Een registrerende meting plaatsen of verwijderen	X	X		X	X
Werkzaamheden in stations en verdeelkasten						
E-20	Een aggregaat aansluiten of afkoppelen	X				
E-22 ONDER SP	Een LS-groep plaatsen of verwijderen op een LS-rek	X				
E-22 SP LOOS	Een LS-groep plaatsen of verwijderen op een LS-rek	X				
E-23 ONDER SP	Een spanningsloze LS-kabel op een LS-rek monteren of demonteren	X				
E-23 SP LOOS	Een spanningsloze LS-kabel op een LS-rek monteren of demonteren	X				
E-24	Een tijdelijke aansluiting op een LS-rek met opzetkeringen maken of verwijderen	X	X			
E-25	Een (indirecte kWh-meting op of bij een LS-rek of indirecte kWh-meting bij een aansluiting (de)monteren	X			X	X
E-26	Werken aan of nabij accubatterijen	X				X
E-27	Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations of verdeelkasten	X				X
E-28	Werken aan besturings-, telecom- of beveiligingsinstallaties	X				X
E-29	Werken aan licht- en krachtinstallaties (tertiair)	X				X
Werkzaamheden in distributienetten						
E-40 ONDER SP	Een verbindingsmof monteren	X	X	X		
E-40 SP LOOS	Een verbindingsmof monteren	X	X	X		
E-41 ONDER SP	Een eindmof monteren	X	X	X		
E-41 SP LOOS	Een eindmof monteren	X	X	X		
E-42 ONDER SP	Een afakmof monteren	X	X	X		
E-42 SP LOOS	Een afakmof monteren	X	X	X		
E-45	Een lichte mantelschade van een onder spanning staande kunststof LS-kabel repareren	X	X	X		X
E-46	Een LS-kabel verleggen	X	X	X		X
E-47	(Onder toezicht) een LS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen	X	X	X		X
E-48	Toezicht houden bij het uitvoeren van civiele werkzaamheden in de grond	X	X			X
Werkzaamheden bij OV en aansluitingen						
E-60	Een (mogelijk) gevaarlijke situatie bij een aansluiting opheffen	X	X	X		
E-61	Een aansluiting op een geschakeld net	X	X	X	X	
E-62	Een aansluiting op een vaste spanning	X	X	X	X	
E-63	Een tijdelijke leiding vanuit een huisaansluiting aanleggen of verwijderen	X	X			
E-65	Een kunststof aansluitkast verplaatsen	X	X	X	X	
E-66	Een zekeringshouder of installatieautomaat onder spanning verwisselen of bijplaatsen in een kunststof	X	X			
E-67	Storingen in aansluitkasten ≤ 3x 80A verhelpen	X	X			X
E-68	De bedrading in een aansluiting ≤ 3x 80A vervangen	X	X	X	X	
E-69	Een direct aangesloten kWh-meting plaatsen of verwisselen bij aansluitingen ≤ 3x 80A	X	X	X	X	

Deze instructiekaart bevat alleen instructies die door Netbeheer Nederland zijn opgesteld, en dus géén bedrijfsinterne instructies