

**Doel**

Kabelzoek-apparatuur veilig plaatsen of verwijderen. (voor kabelselectie zie VWI-E-11)

**Aanwijzing en Opdracht**

Je krijgt de opdracht van een WV<sub>LS</sub>-netmontage, WV<sub>LS</sub>-netten, WV<sub>LS</sub>-TR of WV<sub>LS</sub>-distributie via minimaal een RO.

**Uitvoering met aansluiten van kabelzoekapparatuur op de kabel**

Je moet een VP<sub>LS</sub>-netten of AVP, AVP<sub>LS</sub>-service of AVP<sub>LS</sub>-distributie zijn.

**Uitvoering zonder aansluiten van kabelzoekapparatuur op de kabel (inductieve aansluiting of stroomtang)**

Je moet minimaal VOP zijn en VOP<sub>LS</sub>-assistent, VOP<sub>LS</sub>-meter, VP<sub>LS</sub>-aansl, VP<sub>LS</sub>-meterkost, VP<sub>LS</sub>-netten, AVP<sub>LS</sub>-service of AVP<sub>LS</sub>-distributie zijn.

Met opmerkingen [GG1]: BEI-BLS wijziging 2026-9

**Risico's en maatregelen**

In hoofdstuk 4.4 van de BEI-BLS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningvoerende delen, aard- of kortsluiting

Maatregel: Gebruik PBM's. Scherm spanningvoerende delen af.

Risico: Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren.

Maatregel: Gebruik een werktent. Scherm de werkplek af. Onderbreek het werk.

**Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen**

**Persoonlijke beschermingsmiddelen**



Hoge- zichtbaarheid veiligheidskleding



Vlam vertragende veiligheidskleding



Helm met Gelaatscherm of soortgelijke



Veiligheidsschoeisel



E-isolerend schoeisel



E-isolerende handschoenen

**Veiligheidsmiddelen**



Deurvergrendeling



E-isolerende afschermingen



E-isolerende mat



E-isolerend veiligheids-handgereedschap



Kortsluitvast beveiligde meetpennen

## Werkwijze

### Vorbereiding

- Stap 1** Je mag pas met het werk beginnen als aan de volgende voorwaarden is voldaan. Klopt er iets niet? Begin dan niet met de werkzaamheden, maar bel direct de WV.
- Controleer op risico's. Neem de noodzakelijke (veiligheids)maatregelen.
  - Controleer of de opdracht klopt met de situatie op de werkplek.
  - Zorg dat de actuele netsituatie is vastgesteld met tekeningen, schakelschema's en/of opschriften.
    - Zorg dat er tekeningen op de werkplek aanwezig zijn.
  - Zorg voor toezicht als een kast of station niet gesloten is. De WV bepaalt de mate van toezicht.

### Uitvoering

- Stap 2** Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
- Stap 3** Scherm in de directe nabijheid zijnde blanke spanningvoerende delen af.
- Stap 4** Plaats of verwijder de kabelzoekapparatuur.
- Stap 5** Verwijder de afscherming.

### Beëindiging

- Stap 6** Als je klaar bent doe je het volgende:
- Lever het werk op volgens de bedrijfsafspraken.
  - Laat de werkplek veilig achter.