

Doel

Kabelzoekapparatuur veilig plaatsen of verwijderen. (voor kabelselectie zie VWI-E-11)

Aanwijzing en Opdracht

Je krijgt de opdracht van een WV_{LS}-netmontage, WV_{LS}-netten, WV_{LS}-TR of WV_{LS}-distributie via minimaal een RO.

Uitvoering met aansluiten van kabelzoekapparatuur op de kabel

Je moet een VP_{LS}-netten of AVP zijn.

Uitvoering zonder aansluiten van kabelzoekapparatuur op de kabel (inductieve aansluiting of stroomtang)

Je moet minimaal een VOP zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BEI-BLS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningvoerende delen, aard- of kortsluiting

Maatregel: Gebruik PBM's. Scherm spanningvoerende delen af.

Risico: Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren.

Maatregel: Gebruik een werktent. Scherm de werkplek af. Onderbreek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Hoge- zichtbaarheid
veiligheidskleding



Vlam vertragende
veiligheidskleding



Helm met
Gelaatscherm of
soortgelijke



Veiligheidsschoeisel



E-isolerend
schoeisel



E-isolerende
handschoenen

Veiligheidsmiddelen



Deurvergrendeling



E-isolerende
afschermingen



E-isolerende
mat



E-isolerend
veiligheids-
handgereedschap



Kortsluitvast
beveiligde
meetpennen

Werkwijze

Vorbereiding

- Stap 1** Je mag pas met het werk beginnen als aan de volgende voorwaarden is voldaan. Klopt er iets niet? Begin dan niet met de werkzaamheden, maar bel direct de WV.
- Controleer op risico's. Neem de noodzakelijke (veiligheids)maatregelen.
 - Controleer of de opdracht klopt met de situatie op de werkplek.
 - Zorg dat de actuele netsituatie is vastgesteld met tekeningen, schakelschema's en/of opschriften.
 - Zorg dat er tekeningen op de werkplek aanwezig zijn.
 - Zorg voor toezicht als een kast of station niet gesloten is. De WV bepaalt de mate van toezicht.

Uitvoering

- Stap 2** Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
- Stap 3** Scherm in de directe nabijheid zijnde blanke spanningvoerende delen af.
- Stap 4** Plaats of verwijder de kabelzoekapparatuur.
- Stap 5** Verwijder de afscherming.

Beëindiging

- Stap 6** Als je klaar bent doe je het volgende:
- Lever het werk op volgens de bedrijfsafspraken.
 - Laat de werkplek veilig achter.