

Versie 15 april 2020 behorend bij de BEI-BLS



Informatiekaart VOP LS-meters

Je bent een Voldoende Onderricht Persoon. Je mag assisteren en enkele specifieke werkzaamheden zelfstandig uitvoeren (zoals meters wisselen). Ook mag je in LS-aansluitkasten Beperkte BedieningsHandelingen (BBH) uitvoeren.

Voor welke VWI's kun je opdracht krijgen?

VWI's

Algemeen

E-04: Een LS-netdeel in en uit bedrijf nemen en veilig stellen

Meting en beproeving

E-12: Kabelzoek-apparatuur plaatsen of verwijderen

Werkzaamheden in stations en verdeelkasten

E-27: Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations of verdeelkasten

Werkzaamheden in distributienetten

E-46: Een LS-kabel verleggen

E-47: (Onder toezicht) een LS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen

E-48: Toezicht houden bij het uitvoeren van civiele werkzaamheden in de grond

Werkzaamheden bij OV en aansluitingen

E-67: Storingen in aansluitkasten $\leq 3 \times 80A$ verhelpen

E-68: De bedrading in een aansluiting $\leq 3 \times 80A$ vervangen

E-69: Een direct aangesloten kWh-meting plaatsen of verwisselen bij aansluitingen $\leq 3 \times 80A$

Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Werk nooit zonder raamopdracht of werkplan. Hou je ook aan die opdracht.
- Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Werk daarom nooit in de gevarenszone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.
- Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkverantwoordelijke en je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke.

Deze instructiekaart bevat alleen instructies die door Netbeheer Nederland zijn opgesteld, en dus géén bedrijfsinterne instructies